ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.3 · ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ REVIT

Στοιχεία με σκαρίφημα

Επαναλάβετε το κεφάλαιο στο πραγματικό Revit. Ξεκινήστε ένα νέο project από το προεπιλεγμένο αρχιτεκτονικό template (**New › Architectural Template**) και τσεκάρετε κάθε βήμα καθώς προχωράτε.

Βίλα Γλυφάδα · Η βίλα χρειάζεται πλάκα ανάμεσα στους ορόφους και στέγη από πάνω.

Βήματα

1	**Floor › Pick Walls** με τσεκαρισμένο το **Extend into Wall Core**· τελειώστε με το πράσινο τικ.	☐
2	**Roof by Footprint** με προεξοχή 600 mm· ξετσεκάρετε το **Defines Slope** σε δύο άκρα για δίρριχτη.	☐
3	Επιλέξτε τους εξωτερικούς τοίχους (Tab), **Attach Top/Base**, πατήστε τη στέγη.	☐
4	Ανοίξτε το **Ceiling Plan** του Level 1 και βάλτε Automatic Ceiling στα 2.70 m.	☐
5	Προσθέστε ένα **Shaft Opening** και από τα δύο δάπεδα για μελλοντικό ανελκυστήρα.	☐

Τι να θυμάστε

- Τα σκαριφήματα πρέπει να είναι **ένας κλειστός βρόχος**. Pick Walls με **Extend into Wall Core**, και διόρθωση κενών με TR.
- Footprint roof: edges with a triangle slope; untick **Defines Slope** for gables. Use Extrusion for profiles drawn in elevation.
- **Attach Top/Base** των τοίχων στις στέγες. Οι μεταβλητές στρώσεις και το shape editing δίνουν ρύσεις στις επίπεδες στέγες.
- Slope arrows: η ουρά ακουμπά το περίγραμμα. Οι ψευδοροφές ζουν στο **RCP**.
- Ένα **Shaft** κόβει πολλά δάπεδα. Φεγγίτης: attach, join, και μετά κόψιμο.

Κολλήσατε, ή περνάει όλο το γραφείο σας στο Revit; Η BIM City κάνει εκπαίδευση πάνω στα δικά σας έργα και templates. info@bimcity.gr