ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.5 · ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ REVIT

Οικόπεδο και τοπογραφία

Επαναλάβετε το κεφάλαιο στο πραγματικό Revit. Ξεκινήστε ένα νέο project από το προεπιλεγμένο αρχιτεκτονικό template (**New › Architectural Template**) και τσεκάρετε κάθε βήμα καθώς προχωράτε.

Βίλα Γλυφάδα · Η βίλα πρέπει να κάθεται στο πραγματικό της οικόπεδο στη Γλυφάδα, με το πραγματικό έδαφος γύρω της.

Βήματα

1	Συνδέστε το DWG του τοπογραφικού με ξετσεκαρισμένο το **Current View Only**.	☐
2	**Massing & Site › Toposolid › Create from Import**, διαλέγοντας μόνο τα layers ισοϋψών.	☐
3	Σε τοπογραφικό διάγραμμα βάλτε **Orientation: True North**, μετά **Manage › Position › Rotate True North**.	☐
4	Σχεδιάστε μια **Property Line** και βάλτε ετικέτα με το εμβαδόν της.	☐
5	Προσθέστε δέντρα και θέσεις στάθμευσης με **Site Component** και **Parking Component**.	☐

Τι να θυμάστε

- Φτιάξτε έδαφος με **Toposolid › Create from Import**, μόνο με τα **layers ισοϋψών**.
- Το Internal Origin είναι σταθερό, το Project Base Point η αναφορά του κτιρίου, το **Survey Point** ο πραγματικός κόσμος.
- **True North** για ήλιο και σχεδιασμό, **Project North** για τα σχέδια.
- Σχεδιάστε την **Property Line** για να μπει το εμβαδόν του οικοπέδου στο μοντέλο· τα site components και οι υποδιαιρέσεις ολοκληρώνουν τον περιβάλλοντα χώρο.

Κολλήσατε, ή περνάει όλο το γραφείο σας στο Revit; Η BIM City κάνει εκπαίδευση πάνω στα δικά σας έργα και templates. info@bimcity.gr