ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 · ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ REVIT

Οικογένειες και τύποι τοίχων

Επαναλάβετε το κεφάλαιο στο πραγματικό Revit. Ξεκινήστε ένα νέο project από το προεπιλεγμένο αρχιτεκτονικό template (**New › Architectural Template**) και τσεκάρετε κάθε βήμα καθώς προχωράτε.

Βίλα Γλυφάδα · Ώρα να αποφασίσουμε από τι είναι οι τοίχοι της βίλας, και να βάλουμε υαλοπέτασμα στο σαλόνι προς τον κήπο.

Βήματα

1	Επιλέξτε έναν τοίχο, **Edit Type › Duplicate**, και δώστε όνομα στον νέο τύπο.	☐
2	Στο **Edit Structure**, βάλτε 100 mm μόνωση έξω από τον πυρήνα· ελέγξτε την προεπισκόπηση Section.	☐
3	Σχεδιάστε ένα **Curtain Wall** (Storefront) και προσθέστε πάνελ curtain wall door.	☐
4	Προσθέστε επίστεψη στηθαίου ως **type sweep** (προεπισκόπηση σε Section).	☐
5	Δοκιμάστε το **Cross-Section: Slanted** σε έναν τοίχο.	☐

Τι να θυμάστε

- Τρεις οικογένειες τοίχων: **Basic** (ίδιες στρώσεις), **Stacked** (αλλάζει με το ύψος), **Curtain** (κάνναβος από πάνελ). Οι τοίχοι είναι οικογένειες συστήματος: μεταφέρονται με Transfer Project Standards.
- Κάνετε πάντα **Duplicate** πριν αλλάξετε έναν τύπο. Το φέρον μπαίνει ανάμεσα στα core boundaries· οι αριθμοί λειτουργίας ελέγχουν τις ενώσεις.
- Οι stacked τοίχοι θέλουν ένα τμήμα **Variable**. Τα κουφώματα του Storefront είναι pinned από τον κανόνα διάταξης.
- Οι πόρτες υαλοπετάσματος είναι **πάνελ**: ενώνετε με Add/Remove Segments και αλλάζετε τον τύπο.
- Τα sweeps προσθέτουν, τα reveals αφαιρούν. Οι model lines φαίνονται παντού, οι detail lines σε μία όψη. Η κλίση και η κωνικότητα είναι ιδιότητες.

Κολλήσατε, ή περνάει όλο το γραφείο σας στο Revit; Η BIM City κάνει εκπαίδευση πάνω στα δικά σας έργα και templates. info@bimcity.gr