CHAPITRE 1.3 · ESSAYEZ DANS REVIT

L’interface

Refaites le chapitre dans le vrai Revit. Créez un nouveau projet à partir du gabarit architectural par défaut (**Nouveau › Gabarit architectural**) et cochez chaque étape au fur et à mesure.

Villa Glyfada · Avant de modéliser la villa, nous ouvrons Revit et apprenons à nous y repérer.

Étapes

1	Ouvrez Revit et trouvez le ruban, Propriétés, l’arborescence du projet, la barre de contrôle d’affichage et la barre d’état.	☐
2	Lancez **Mur** : voyez l’onglet vert **Modifier | Placer Mur**. Appuyez deux fois sur **Échap** pour sortir.	☐
3	En 3D, faites une orbite avec **Maj + molette** ; double-cliquez sur la molette pour tout afficher.	☐
4	Pointez un mur, appuyez sur **Tab** jusqu’à ce que la chaîne soit en surbrillance, puis cliquez.	☐
5	Réglez le rappel d’enregistrement sur 30 minutes dans **Fichier › Options › Général**.	☐

À retenir

- Le ruban en haut, **Propriétés** et l’**arborescence du projet** à gauche, la zone de dessin au milieu, la **barre de contrôle d’affichage** et la **barre d’état** en bas.
- Le ruban suit ce que vous faites. Un onglet contextuel vert signifie que vous êtes dans une commande : deux fois **Échap**, ou Modifier, vous en sort.
- Molette pour zoomer, appui et glisser pour le panoramique, **Maj** + molette pour l’orbite, double-clic sur la molette pour tout afficher.
- **Tab** sélectionne des chaînes et parcourt les éléments superposés.
- Revit n’enregistre pas automatiquement. En équipe, travaillez toujours dans une **copie locale** et synchronisez souvent.

Bloqué, ou tout un bureau qui passe à Revit ? BIM City propose des formations construites autour de vos propres projets et gabarits. info@bimcity.gr